

2、DPM-6 系列智能传感器数显表

DPM- [A] -00 [B] - [C] [D] 0- [E] [F] [G]

A—基本型号

6: DIN48×96

B—报警输出

0: 无 1: 一组报警 2: 两组报警 3: 三组报警 4: 四组报警

C—传送输出

0: 无传送 1: PV 值 DC4-20 mA 传送输出 (一组)

2: PV 值 DC4-20 mA 传送输出 (二组) 3: 其他线性信号传送输出

D—输入信号种类

1: 热电偶 (TC) 2: 热电阻 (PT100) 3: 热电阻 (CU50) 4: 4-20mA 5: 其他线性信号

E—通讯功能

0: 无通讯 3: ModBus 通讯

F—辅助电源输出

0: 无 1: DC24V

G—供电电源

空白: AC85~265V 1: DC24V

3、E4T 系列多功能信号转换器

E4T- [A] 0 [B] - [C] [D] [E] - [F]

A—主控输出

0: 无输出 1: 继电器接点 2: SSR 触发信号

3: 4-20Ma 4: 其他线性信号输出

B—报警

0: 无 1: 一组 2: 两组

C—传送输出

0: 无 1: PV 值 4-20 mA 传送 (一组) 2: PV 值 4-20 mA 传送 (两组)

3: SV 值 4-20 mA 传送 (一组) 4: 其它类型线性信号传送输出

D—输入信号

1: 热电偶 2: 热电阻 (PT100) 3: 热电阻 (CU50) 4: 4-20mA

5: 其它线性信号输入

E—通讯

0: 无 1: RS485 2: ModBus 通讯

F—插针类型

8: 8P 插针 11: 11P 插针