

E5CWT 系列微电脑温控制器

E5CWT-ABC-D

A—控制输出

0: 无输出 R: 继电器接点输出 Q: 固态继电器触发信号 (SSR)
A: 电流信号 4-20mA 输出

B—报警

0: 无报警 1: 一组报警 2: 两组报警

C—信号输入种类

K: 热电偶 K 分度号 J: 热电偶 J 分度号 P: 热电阻 Pt 100 分度号
LN1: 4~20mA LN2: 0~10V LN3: 0~5V

D—供电电源种类

空白: AC85-265V 1: AC/DC24V 电源

注: 输出组数+报警组数 \leq 2

)

)