

## DS 系列四位半数字电流/电压表

DS **A** - **B** - **C** **D** - **E** - **F** - **G**

**A**—基本型号

6: DIN48\*96

**B**—报警

0: 无报警 1: 一组报警 (1 组 AB 接点) 2: 二组报警 (2 组 AB 接点)

3: 三组报警 (均为 A 接点) 4: 四组报警 (均为 A 接点)

**C**—输入信号

AV: 交流电压 AA: 交流电流 DV: 直流电压 DA: 直流电流

R: 三线式 PT100 热电阻 P: 三线式电阻尺

**D**—量程范围

**E**—变送功能

0: 无变送 I: 4—20mA

**F**—通讯功能

0: 无通讯 R(M): RS485 (ModBus RTU 协议)

**G**—辅助电源

0: 无 R: 24V 辅助电源输出

注: 报警组数+变送组数+通讯组数 $\leq$ 4